

Smartgard DYNAMIC GOLD



Sumário

1. Características Gerais.....	3
2. Configurações Iniciais.....	3
2.1.Ajustes Iniciais.....	3
2.2.Quantidade de Usuários Estáticos.....	3
2.3.Senhas de Fábrica.....	4
3. Funcionalidades.....	4
4. Aberturas.....	5
4.1.Abertura com Senhas Estáticas.....	5
4.2.Abertura com Senhas Estáticas em Dupla Combinação.....	5
4.3.Abertura com Senhas Estáticas e com Retardo.....	6
4.4.Abertura com Senha de Coação.....	7
4.5.Abertura com Senha Randômica.....	7
4.6.Penalização por senhas equivocadas.....	8
5. Alteração de Senhas.....	8
5.1.Alteração de Senha Usuário Estático.....	8
5.2.Alteração de Senha Manager.....	9
5.3.Alteração de Senha Master.....	10
6. Administração de Usuários Estáticos.....	11
6.1.Bloquear Usuário Estático.....	11
6.2.Deletar Usuário Estático.....	12
6.3.Reinstalar Usuário Estático.....	13
7. Auditoria.....	14
8. Alterar Data/Hora.....	15
9. Retardo e Janela.....	16
9.1.Inserir Retardo e Janela.....	16
9.2.Retirar Retardo e Janela.....	17
10.Fechamento Imediato.....	18
11.Programação Semanal.....	19
11.1. Inserir Programação Semanal.....	19
11.2. Retirar Programação Semanal.....	21
12.Programação Especial (Feriados).....	22
13. Prova de Sensores.....	23
14.Horário de Verão.....	24
14.1. Inserir horário de verão.....	24
14.2. Retirar horário de verão.....	25
15.Manager Reset.....	25
16. Configurações de Setup.....	26
16.1.Setup – Retardo.....	26

16.2.Setup – Programação Semanal.....	27
16.3.Setup – Programação de Feriados.....	27
16.4.Setup – Bloqueio Imediato.....	28
16.5.Setup – Dupla Combinação.	29
17.Considerações Finais.....	29

1. Características Gerais :

As características gerais da fechadura eletrônica Smartgard Dynamic Gold, são:

- Master, Manager, até 8 usuários estáticos e usuário randômico
- Usuários estáticos;
- Senhas randômicas com código de fechamento (sensores de porta e ferrolhos);
- Manager gerenciando usuários estáticos;
- Possibilidade de dupla combinação;
- Programação semanal;
- Programação de feriados;
- Horário de verão;
- Fechamento imediato;
- Tempo de retardo de 0 à 99min e tempo de janela de 0 à 19min;
- Módulo lógico com display backlight e inclinação de 15°;
- Fechadura swingbolt;
- Bloqueio à distância (placa adicional);
- Sinal de alarme silencioso (placa adicional);
- Penalização por senhas erradas;
- Auditoria em tempo real dos últimos 1024 eventos com data e hora;
- Manager Reset apenas desativando a fechadura do sistema randômico;

2. Configurações Iniciais :

Antes de utilizar a fechadura, ler as instruções deste Manual. A realização dos ajustes iniciais é importante para o bom funcionamento do produto.

2.1 Ajustes Iniciais

Após a instalação da(s) fechadura(s) e conexão das baterias, ajustar a data e hora da(s) fechadura(s) e verificar os sensores de porta e ferrolhos. (Verificar os itens 8 e 13 deste manual, para realizar esses procedimentos)

A(s) fechadura(s) podem apresentar o horário de 04/01/10 às 12.00hs, antes da instalação, realize o ajuste de data e hora (item 8 deste manual).

2.2 Quantidade de Usuários Estáticos

A fechadura pode sair de fábrica com 8 usuários estáticos dependendo da configuração solicitada.

2.3 Senhas de Fábrica

A fechadura Smartgard Dynamic sai de fábrica com as seguintes senhas padrão:

- Usuário Master 0 (8 dígitos): "16161616"
- Usuário Manager 1 (6 dígitos): "123456"
- Usuário Estático 2 (6 dígitos): "222222"
- Usuário Estático 3 (6 dígitos): "333333"
- Usuário Estático 4 (6 dígitos): "444444"
- Usuário Estático 5 (6 dígitos): "555555"
- Usuário Estático 6 (6 dígitos): "666666"
- Usuário Estático 7 (6 dígitos): "777777"
- Usuário Estático 8 (6 dígitos): "888888"

Para maior segurança as senhas devem ser modificadas.

3. Funcionalidades:

A seguir as funcionalidades de cada usuário na fechadura:

Funções do Usuário MASTER:

- Verificar versão da fechadura
- Verificar usuários
- Auditoria Imprimir
- Alterar Data / hora
- Adiantar / Atrasar hora (horário de verão)
- Retardo / Janela
- Programação Semanal
- Programação de Feriados
- Habilitar Dupla Combinação
- Verificação dos Sensores
- Ativação / Desativação randômica
- Manager Reset (Realiza juntamente com o Usuário Manager)
- Alteração de senha do Master

Funções do Usuário MANAGER:

- Verificar versão da fechadura
- Auditoria Imprimir
- Administra Usuários Estáticos: Bloqueia/Deleta e Reinstala
- Adiantar / Atrasar hora (horário de verão)
- Fechamento Imediato
- Verificação da data e hora programada no fechamento imediato
- Alteração de senha do Manager

Funções dos Usuários Estáticos:

- Aberturas Estáticas
- Aberturas Estáticas em Dupla Combinação
- Aberturas Estáticas com Retardo
- Aberturas Estáticas com Coação
- Fechamento Imediato
- Alteração de senha do Usuário Estático

4. Aberturas:

4.1 Aberturas com Senhas Estáticas

As aberturas com senhas estáticas são feitas através dos usuários estáticos (2/3/4/5/6/7/8).

Realize o procedimento a seguir:

APERTE QUALQUER TECLA PARA INICIAR A FECHADURA

31/10/11 09:15
1°SENHA:*****

DIGITE A SENHA ESTÁTICA DE 6 DÍGITOS

31/10/11 09:15
1°SENHA: XXXXXX

SE A SENHA ESTIVER CORRETA APARECERÁ A MENSAGEM DE ABRE JUNTAMENTE COM O CONTADOR REGRESSIVO DE 4 A 1 SEGUNDO (REFERENTE AO TEMPO DE SOLENÓIDE RECUADO)

ABRE 4/
31/10/11 09:16

Após a mensagem de abertura, o usuário possui 4 segundos para girar o mecanismo e realizar a abertura do cofre. Caso passe o tempo de 4 segundos refazer o procedimento acima.

Durante a digitação, se o usuário errar algum dígito, basta apertar a tecla "esc" e digitar novamente.

4.2 Aberturas com Senhas Estáticas em Dupla Combinação

As aberturas com senhas estáticas em dupla combinação são feitas através de dois usuários estáticos (2/3/4/5/6/7/8), entrando um usuário com uma senha e outro usuário em seguida com outra senha.

Realize o procedimento a seguir:

APERTE QUALQUER TECLA PARA INICIAR A FECHADURA

31/10/11 09:15
1°SENHA:*****

DIGITE A SENHA ESTÁTICA DE 6 DÍGITOS

31/10/11 09:15
1ªSENHA: XXXXXXXX

CASO A SENHA ESTEJA CORRETA APARECERÁ A SEGUINTE MENSAGEM

SENHA - ACEITA

DIGITE A SEGUNDA SENHA ESTÁTICA DE 6 DÍGITOS

31/10/11 09:15
2ªSENHA: XXXXXXXX

SE AS SENHAS ESTIVEREM CORRETAS APARECERÁ A MENSAGEM DE ABRE JUNTAMENTE COM O CONTADOR REGRESSIVO DE 4 A 1 SEGUNDO (REFERENTE AO TEMPO DE SOLENÓIDE RECUADO)

ABRE 4/
31/10/11 09:16

Após a mensagem de abertura, o usuário possui 4 segundos para girar o mecanismo e realizar a abertura do cofre. Caso passe o tempo de 4 segundos refazerem o procedimento acima.

Durante a digitação, se o usuário errar algum dígito, basta apertar a tecla "esc" e digitar novamente.

4.3 Aberturas com Senhas Estáticas e Retardo

As aberturas com senhas estáticas são feitas através dos usuários estáticos (2/3/4/5/6/7/8), sendo possível a abertura após a contagem do tempo de retardo e ingressando novamente a senha para realizar a abertura. Realize o procedimento a seguir:

APERTE QUALQUER TECLA PARA INICIAR A FECHADURA

31/10/11 09:15
1ªSENHA: XXXXXXXX

DIGITE A SENHA ESTÁTICA DE 6 DÍGITOS

31/10/11 09:15
1ªSENHA: XXXXXXXX

CASO A SENHA ESTEJA CORRETA A CONTAGEM DO TEMPO DE RETARDO SERÁ INICIADO

RETARDADOR
00:07

A FECHADURA ENTRARÁ EM POWER DOWN E AO TÉRMINO DO TEMPO DE RETARDO ELA IRÁ "ACENDER SOZINHA" INICIANDO A CONTAGEM DO TEMPO DE JANELA

JANELA
00:03

IGBR 04.10.01.01.00 -01/05/12

DIGITE NOVAMENTE A SENHA ESTÁTICA DE 6 DÍGITOS NOVAMENTE

31/10/11 09:15
1ªSENHA: XXXXXXXX

SE A SENHA ESTIVER CORRETA APARECERÁ A MENSAGEM DE ABRE JUNTAMENTE COM O CONTADOR REGRESSIVO DE 4 A 1 SEGUNDO (REFERENTE AO TEMPO DE SOLENÓIDE RECUADO)

ABRE 4/
31/10/11 09:16

Obs.: Power Down é quando a fechadura entra em repouso para economia de bateria, apagando o visor.

4.4 Aberturas com Senhas Estáticas de Coação

As aberturas com senhas estáticas são feitas através dos usuários estáticos (2/3/4/5/6/7/8), sendo necessário no último dígito da senha acrescentar ou diminuir um número. Como por exemplo, caso a senha seja 222222, ingressar com 222221 ou 222223.

Ao ingressar com essa senha a fechadura aceitará a senha e informará para abrir, nesse instante emitirá um sinal de alarme silencioso para a central. Para esse procedimento é necessário possuir a placa de alarme e uma central de monitoramento para receber esse sinal. A placa de alarme é vendida separadamente.

APERTE QUALQUER TECLA PARA INICIAR A FECHADURA

31/10/11 09:15
1ªSENHA: XXXXXXXX

DIGITE A SENHA ESTÁTICA DE 6 DÍGITOS, SENDO QUE NO ÚLTIMO DÍGITO SOME OU SUBTRAIA UM NUMERAL. EXEMPLO: A SENHA É 222222, DIGITE 222221 OU 222223.

31/10/11 09:15
1ªSENHA: XXXXXXXX

SE A SENHA ESTIVER CORRETA APARECERÁ A MENSAGEM DE ABRE JUNTAMENTE COM O CONTADOR REGRESSIVO DE 4 A 1 SEGUNDO (REFERENTE AO TEMPO DE SOLENÓIDE RECUADO)

ABRE 4/
31/10/11 09:16

Obs: Um sinal silencioso de alarme será enviado para sua central de alarme. Válido apenas quando estiver instalada a placa de alarme e houver uma central de monitoramento de alarme.

4.5 Aberturas com Senhas Randômicas

As aberturas com senhas randômicas são efetuadas em conjunto com a senha do chefe de equipe de 4(quatro) dígitos que foi cadastrada no software SGS e a senha de 7(sete) dígitos gerada neste software.

APERTE QUALQUER TECLA PARA INICIAR A FECHADURA

31/10/11 09:15
1ªSENHA:*****

IGBR 04.10.01.01.00 -01/05/12


APERTE A TECLA  PARA ACESSAR A OPÇÃO DE

ABERTURA RANDÔMICA

ESTRE COM A SENHA PESSOAL DE 4 DÍGITOS CADASTRADA NO SISTEMA E EM SEGUIDA COM A SENHA DE 7 DÍGITOS FORNECIDA PELA BASE

SE A SENHA ESTIVER CORRETA APARECERÁ A MENSAGEM DE ABRE JUNTAMENTE COM O CONTADOR REGRESSIVO DE 4 A 1 SEGUINDO (REFERENTE AO TEMPO DE SOLENÓIDE RECUADO)

Após a mensagem de abertura, o usuário possui 4 segundos para girar o mecanismo e realizar a abertura do cofre. Caso passe o tempo de 4 segundos refazerem o procedimento acima.

 e digitar novamente.

ATENÇÃO: Para esse procedimento a fechadura deve estar ativada no sistema randômico. (Verificar o manual de Procedimento Randômico da Dynamic.)

USUARIO: *.*.*.*.*.*
BASE: *****

USUARIO: X-X-X-X
BASE: XXXXXXXX

ABRE 4/
31/10/11 09:16

4.6 Penalização por Senhas Equivocadas

Após 4(quatro) tentativas de acesso à fechadura com senhas equivocadas, a mesma ficará penalizada por 5(cinco) minutos e após esse tempo terá mais 2(duas) tentativas e caso continue errando, penalizará mais 5(cinco) minutos e assim consecutivamente até ingressar com uma senha válida.

NÃO SE DEVE DIGITAR NENHUMA TECLA DURANTE O PERÍODO DE PENALIZAÇÃO, CASO CONTRÁRIO A FECHADURA AO "ACORDAR" REINICIARÁ OS 5(CINCO) MINUTOS DO TEMPO DE PENALIZAÇÃO. APÓS O TEMPO DE PENALIZAÇÃO SEM NENHUM TOQUE NA MESMA, A FECHADURA ACORDARÁ E ACENDERÁ O BACK LIGHT AUTOMATICAMENTE E SURGIRÁ NA TELA A INFORMAÇÃO "DIGITE O NÚMERO DA FECHADURA", SENDO POSSÍVEL O ACESSO A MESMA.

5. Alteração de Senhas:

5.1 Alteração de Senhas de Usuários Estáticos

Esse procedimento se aplica aos usuários estáticos (2/3/4/5/6/7/8). A alteração de senha do Usuário Estático é realizada pelo próprio usuário detentor da senha atual. Realize o procedimento a seguir:

APERTE QUALQUER TECLA PARA INICIAR A FECHADURA

31/10/11 09:15
1°SENHA:*****

IGBR 04.10.01.01.00 -01/05/12

DIGITE "0" (ZERO) SEIS VEZES EM SEGUIDA APERTE TECLA ENTER 

31/10/11 09:15*
1°SENHA: XXXXXXXX

DIGITE A SENHA ATUAL DO USUÁRIO EM SEGUIDA APERTE A TECLA ENTER 

SENHA ATUAL*
X-X-X-X-X-X

DIGITE A NOVA SENHA DO USUÁRIO E EM SEGUIDA APERTE A TECLA ENTER 

SENHA NOVA*
X-X-X-X-X-X

CONFIRME A NOVA SENHA DO USUÁRIO DIGITANDO NOVAMENTE E EM SEGUIDA APERTE A TECLA ENTER 

CONFIRME SENHA*
X-X-X-X-X-X

SURGIRÁ A MENSAGEM

SENHA - ACEITA

ATENÇÃO: Caso apareça código inválido, refazer o processo. Esse procedimento só deve ser realizado com a porta e ferrolho do cofre abertos.

5.2 Alteração de Senhas do Usuário Manager


Esse procedimento se aplica ao usuário Manager (1). A alteração de senha do Usuário Manager é realizada pelo próprio usuário detentor da senha atual. Não é possível recuperar uma senha perdida, pois neste caso não é possível realizar o procedimento de manager reset, pois para realizá-lo é necessário ter a Senha de Usuário Master e Usuário Manager. Realize o procedimento a seguir:

APERTE QUALQUER TECLA PARA INICIAR A FECHADURA

31/10/11 09:15
1°SENHA:*****

APERTE A TECLA  PARA APARECER MASTER

MASTER
..*.*.*.*.*

APERTE A TECLA  PARA APARECER MANAGER

MANAGER
..*.*.*.*

DIGITE "0" (ZERO) SEIS VEZES E EM SEGUIDA APERTE A TECLA ENTER 

MANAGER*
X-X-X-X-X-X

DIGITE A SENHA ATUAL DO MANAGER E EM SEGUIDA APERTE A TECLA ENTER 

MANAGER ATUAL*
X-X-X-X-X-X

IGBR 04.10.01.01.00 -01/05/12

DIGITE A NOVA SENHA DO MANAGER E EM SEGUIDA APERTE A TECLA ENTER

MANAGER NOVO*
X-X-X-X-X-X-X

CONFIRME A NOVA SENHA DO MANAGER DIGITANDO NOVAMENTE E EM SEGUIDA APERTE A TECLA ENTER

CONFIRME MANAGER*
X-X-X-X-X-X-X

SURGIRÁ A MENSAGEM

SENHA - ACEITA

ATENÇÃO: Caso apareça código inválido, refazer o processo. Esse procedimento só deve ser realizado com a porta e ferrolho do cofre abertos.

5.3 Alteração de Senhas do Usuário Master

Esse procedimento se aplica ao usuário Master (1). A alteração de senha do Usuário Master é realizada pelo próprio usuário detentor da senha atual. Não é possível recuperar uma senha perdida, pois neste caso não é possível realizar o procedimento de manager reset, pois para realizá-lo é necessário ter a senha de Usuário Master e Usuário Manager. Realize o procedimento a seguir:

APERTE QUALQUER TECLA PARA INICIAR A FECHADURA

31/10/11 09:15
1ºSENHA:*****

APERTE A TECLA PARA APARECER MASTER

MASTER
*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

DIGITE "0" (ZERO) OITO VEZES E EM SEGUIDA APERTE A TECLA ENTER

MASTER*
X-X-X-X-X-X-X-X-X

DIGITE A SENHA ATUAL DO MASTER E EM SEGUIDA APERTE A TECLA ENTER

MASTER ATUAL*
X-X-X-X-X-X-X

DIGITE A NOVA SENHA DO MASTER E EM SEGUIDA APERTE A TECLA ENTER

MASTER NOVO*
X-X-X-X-X-X-X

IGBR 04.10.01.01.00 -01/05/12

CONFIRME A NOVA SENHA DO MASTER DIGITANDO NOVAMENTE E EM SEGUIDA APERTE A TECLA ENTER

CONFIRME MASTER*
X-X-X-X-X-X-X

SURGIRÁ A MENSAGEM

SENHA - ACEITA

ATENÇÃO: Caso apareça código inválido, refazer o processo. Esse procedimento só deve ser realizado com a porta e ferrolho do cofre abertos.

6. Administração de Usuários Estáticos:

6.1 Bloquear Usuários Estáticos

O bloqueio de Usuários Estáticos (2/3/4/5/6/7/8), é realizado pelo usuário Manager. Não é possível bloquear os usuários Master (0) e Manager (1). Realize o procedimento a seguir:

APERTE QUALQUER TECLA PARA INICIAR A FECHADURA

31/10/11 09:15
1ºSENHA:*****

APERTE A TECLA PARA APARECER MASTER

MASTER
*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

APERTE A TECLA PARA APARECER MANAGER

MANAGER
*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

DIGITE A SENHA DO MANAGER

MANAGER
X-X-X-X-X-X-X

NAVEGUE COM A TECLA ATÉ A OPÇÃO HAB/DEL USUÁRIOS E EM SEGUIDA APERTE A TECLA ENTER

HAB/DEL USUÁRIOS
012345678
*

DIGITE O NÚMERO DO USUÁRIO QUE DESEJA BLOQUEAR

NR. USUARIO = 8
012345678

SURGIRÁ A TELA PARA BLOQUEAR O USUÁRIO, PARA CONFIRMAR APERTE A TECLA ENTER

BLOQUEAR USUARIO
TECLE ENTER (*)

IGBR 04.10.01.01.00 -01/05/12

SURJIRÁ A MENSAGEM

HAB/DEL USUARIOS
01234567B

OBS – Na tela acima quando surgir um B (bloqueado) invés do número do usuário, este usuário foi bloqueado.

6.2 Deletar Usuários Estáticos

A função de deletar os Usuários Estáticos (2/3/4/5/6/7/8), é realizado pelo usuário Manager. Os usuários deletados não podem ser reinstalados. Não é possível deletar os usuários Master (0) e Manager (1).
Realize o procedimento a seguir:

APERTE QUALQUER TECLA PARA INICIAR A FECHADURA

31/10/11 09:15
1°SENHA:*****

APERTE A TECLA PARA APARECER MASTER

MASTER
*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

APERTE A TECLA PARA APARECER MANAGER

MANAGER
*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

DIGITE A SENHA DO MANAGER

MANAGER
X-X-X-X-X-X-X

NAVIGUE COM A TECLA ATÉ A OPÇÃO HAB/DEL USUÁRIOS E EM SEGUIDA APERTE A TECLA ENTER

HAB/DEL USUARIOS
012345678 *

DIGITE O NÚMERO DO USUÁRIO QUE DESEJA DELETAR

NR. USUARIO = 7
012345678

SURJIRÁ A TELA PARA BLOQUEAR USUÁRIO, APERTE A TECLA , SURJIRÁ A MENSAGEM DELETAR USUÁRIO E EM SEGUIDA APERTE A TECLA ENTER

BLOQUEAR USUARIO
TECLE ENTER (*)

DELETAR USUARIO
TECLE ENTER (*)

SURJIRÁ A MENSAGEM

USUARIO = 7
DELETADO

HAB/DEL USUARIOS
0123456D8

OBS – Na tela acima quando surgir um D (deletado) invés do número do usuário, este usuário foi deletado.

6.3 Reinstalar Usuários Estáticos

A função de reinstalar os Usuários Estáticos (2/3/4/5/6/7/8), é realizado pelo usuário Manager. A senha deste usuário será a mesma que possuía anteriormente, caso ele tenha sido bloqueado, caso tenha sido deletado será necessário cadastrar uma nova senha. Não é possível reinstalar os usuários Master (0) e Manager (1).
Realize o procedimento a seguir:

QUANDO O USUÁRIO ESTAVA BLOQUEADO:

APERTE QUALQUER TECLA PARA INICIAR A FECHADURA

31/10/11 09:15
1°SENHA:*****

APERTE A TECLA PARA APARECER MASTER

MASTER
*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

APERTE A TECLA PARA APARECER MANAGER

MANAGER
*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

DIGITE A SENHA DO MANAGER

MANAGER
X-X-X-X-X-X-X

NAVIGUE COM A TECLA ATÉ A OPÇÃO HAB/DEL USUÁRIOS E EM SEGUIDA APERTE A TECLA ENTER

HAB/DEL USUARIOS
01234567B *

DIGITE O NÚMERO DO USUÁRIO QUE DESEJA RE-INSTALAR

NR. USUARIO = 8
01234567B

SURJIRÁ A MENSAGEM

USUARIO = 8
RE-INSTALADO

APERTE QUALQUER TECLA PARA INICIAR A FECHADURA

31/10/11 09:15
1°SENHA:*****

QUANDO O USUÁRIO ESTAVA DELETADO:

APERTE A TECLA PARA APARECER MASTER

MASTER
*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

APERTE A TECLA PARA APARECER MANAGER

MANAGER
*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

DIGITE A SENHA DO MANAGER

MANAGER
X-X-X-X-X-X-X-X

NAVIGUE COM A TECLA ATÉ A OPÇÃO HAB/DEL USUÁRIOS E EM SEGUIDA APERTE A TECLA ENTER

HAB/DEL USUÁRIOS
0123456D8 *

DIGITE O NÚMERO DO USUÁRIO QUE DESEJA **RE-INSTALAR**

NR. USUARIO = 7
0123456D8

DIGITE A NOVA SENHA DO USUÁRIO E EM SEGUIDA APERTE A TECLA ENTER

SENHA NOVA *
X-X-X-X-X-X-X-X

CONFIRME A NOVA SENHA DO USUÁRIO DIGITANDO NOVAMENTE E EM SEGUIDA APERTE A TECLA ENTER

CONFIRME SENHA *
X-X-X-X-X-X-X-X

SURJIRÁ A MENSAGEM

SENHA - ACEITA

SURJIRÁ A MENSAGEM

USUARIO = 7
RE-INSTALADO

7. Auditoria:

Nessa função, é possível realizar a auditoria da fechadura pelos seguintes usuários Master (0) e Manager (1).
A auditoria poderá ser dos últimos 1024 eventos. Os últimos 1024 eventos nunca serão apagados, mesmo que realize o procedimento de manager reset.
Para leitura dos eventos coletados na auditoria da fechadura é necessário o software de auditoria LGView 3.9 ou superior instalado no PC. A coleta da auditoria pode ser efetuada diretamente em um PC ou através do Pambbox 4.1 e depois a transferência para o PC no software LGView 3.9 ou superior. Assim como os cabos corretos de auditoria.

IGBR 04.10.01.01.00 -01/05/12

APERTE QUALQUER TECLA PARA INICIAR A FECHADURA

31/10/11 09:15
1ºSENHA:*****

APERTE A TECLA PARA APARECER MASTER

MASTER
*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

DIGITE A SENHA MASTER DE 8 DÍGITOS

MASTER
X-X-X-X-X-X-X-X

NAVIGUE COM A TECLA ATÉ A OPÇÃO LOG. AUDITORIA, EM SEGUIDA APERTE A TECLA ENTER

LOG. AUDITORIA
TECLE (*) IMPRIMI*

SURJIRÁ A MENSAGEM

IMPRIMINDO

Obs.: Antes de iniciar a transferência conecte o cabo de auditoria no módulo e no PC ou Pambbox versão 4.1.

8. Alterar Data e Hora:

Nessa função, é possível alterar a data e hora da fechadura pelo usuário Master (0). É necessário alterar a data e hora da fechadura ao ligar pela primeira vez. A data e hora devem estar de acordo com o servidor, para utilização com senhas randômicas. **Para realizar essa função é necessário estar com o ferrolho e a porta aberta do cofre.** Somente será possível a alteração de data e hora fora do tempo programado de fechamento, e /ou com a fechadura desativada.

Realize o procedimento a seguir:

APERTE QUALQUER TECLA PARA INICIAR A FECHADURA

31/10/11 09:15
1ºSENHA:*****

APERTE A TECLA PARA APARECER MASTER

MASTER
*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

DIGITE A SENHA MASTER DE 8 DÍGITOS

MASTER
X-X-X-X-X-X-X-X

NAVIGUE COM A TECLA ATÉ A OPÇÃO DATA E HORA, EM SEGUIDA APERTE A TECLA ENTER

DATA E HORA
31/10/11 09:15 *

IGBR 04.10.01.01.00 -01/05/12

ALTERE A DATA E A HORA DA FECHADURA, EM SEGUIDA
APERTE A TECLA ENTER

DATA E HORA
01/11/11 10:20 *

SUGIRÁ A MENSAGEM

DATA E HORA
AJUSTADA

9. Retardo e Janela:

9.1 Inserir tempo de Retardo e Janela

Nessa função, é possível alterar o tempo de retardo e janela pelo usuário Master (0). É possível realizar essa função com a porta fechada do cofre.

Realize o procedimento a seguir:

APERTE QUALQUER TECLA PARA INICIAR A FECHADURA

31/10/11 09:15
1°SENHA:*****

APERTE A TECLA PARA APARECER MASTER

MASTER
*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

DIGITE A SENHA MASTER DE 8 DÍGITOS

MASTER
X-X-X-X-X-X-X-X

NAVEGUE COM A TECLA ATÉ A OPÇÃO RETARDO E ABERTURA, EM SEGUIDA APERTE A TECLA ENTER

RETARDO 00*min
ABERTURA 00 min

ALTERE O TEMPO DE RETARDO E ABERTURA, EM SEGUIDA APERTE A TECLA ENTER

RETARDO 05*min
ABERTURA 03 min

SURGIRÁ A SEGUINTE MENSAGEM

PROGRAMAÇÃO OK

Obs.: O tempo máximo do retardo é de 99 (noventa e nove) minutos e de abertura é de 19 (dezenove) minutos.

Caso a fechadura esteja com o tempo de retardo e abertura não será possível realizar a função de Manager Reset, somente no tempo de abertura, ou seja, após a contagem do tempo de retardo.

9.2 Retirar tempo de Retardo e Janela

Nessa função, é possível alterar o tempo de retardo e janela pelo usuário Master (0).

Somente durante o tempo de janela é possível alterar ou retirar o tempo de retardo e janela.

Realize o procedimento a seguir:

APERTE QUALQUER TECLA PARA INICIAR A FECHADURA

31/10/11 09:15
1°SENHA:*****

DIGITE A SENHA ESTÁTICA DE 6 DÍGITOS, SENDO QUE NO ÚLTIMO DÍGITO SOME OU SUBTRAIA UM NUMERAL. EXEMPLO: A SENHA É 222222, DIGITE 222221 OU 222223.

31/10/11 09:15
1°SENHA: XXXXXXX

CASO A SENHA ESTEJA CORRETA A CONTAGEM DO TEMPO DE RETARDO SERÁ INICIADO

RETARDADOR
00:07

A FECHADURA ENTRARÁ EM POWER DOWN E AO TÉRMINO DO TEMPO DE RETARDO ELA IRÁ “ACENDER SOZINHA” INICIANDO A CONTAGEM DO TEMPO DE JANELA

JANELA
00:03

SURGIRÁ A TELA INICIAL

31/10/11 09:15
1°SENHA:*****

APERTE A TECLA PARA APARECER MASTER

MASTER
*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

DIGITE A SENHA MASTER DE 8 DÍGITOS

MASTER
X-X-X-X-X-X-X-X

NAVEGUE COM A TECLA ATÉ A OPÇÃO RETARDO E ABERTURA, EM SEGUIDA APERTE A TECLA ENTER

RETARDO 05*min
ABERTURA 03 min

ALTERE O TEMPO DE RETARDO E ABERTURA, EM SEGUIDA
APERTE A TECLA ENTER

RETARDO 00* min
ABERTURA 00 min

SURGIRÁ A SEGUINTE MENSAGEM

PROGRAMAÇÃO OK

10. Fechamento Imediato:

Nessa função, é possível programar o fechamento imediato pelos seguintes usuários: manager (1); usuários estáticos (2/3/4/5/6/7/8). **É necessário estar com a porta e ferrolho do cofre fechado para realizar esse procedimento.** Durante o fechamento imediato a fechadura ficará bloqueada da data atual até a data e hora programadas no fechamento imediato para abertura, não sendo possível o acesso por nenhuma senha e nenhum usuário.

O tempo máximo de fechamento imediato é de 7(sete) dias corridos.

Realize o procedimento a seguir:

APERTE QUALQUER TECLA PARA INICIAR A FECHADURA

31/10/11 09:15
1ªSENHA:*****

APERTE A TECLA ESC , APARECERÁ UM CADEADO
FECHADO AO LADO DIREITO DA HORA, EM SEGUIDA DIGITE
A SENHA DE 6 DÍGITOS

31/10/11 09:15
1ªSENHA: XXXXXX

DIGITE A DATA E A HORA DA PRÓXIMA ABERTURA, EM
SEGUIDA APERTE A TECLA ENTER

CONF. DATA/HORA
 31/10/11 09:20*

SURGIRÁ A MENSAGEM

FECHAMENTO
IMEDIATO ACEITO

Obs.: Durante o fechamento imediato a fechadura ficará bloqueada da data atual até a data e hora programadas no fechamento imediato para abertura, iniciando a fechadura com a mensagem abaixo:

TRANCAMENTO
IMEDIATO

IGBR 04.10.01.01.00 -01/05/12

PARA VERIFICAR O HORÁRIO DE ABERTURA PROGRAMADO NO FECHAMENTO
IMEDIATO REALIZE O SEGUINTE O PROCEDIMENTO:

APERTE A TECLA PARA APARECER MASTER

MASTER
*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

APERTE A TECLA PARA APARECER MANAGER

MANAGER
*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

DIGITE A SENHA DO MANAGER

MANAGER
X-X-X-X-X-X-X-X

ESPERE ATÉ APARCER A SEGUINTE TELA

BLOQUEIO IMED.
31/10/11 09:50

11. Programação Semanal:

11.1 Incluir Programação Semanal

Nessa função, é possível habilitar a Programação Semanal pelo seguinte usuário: Master (0). Esse procedimento deve ser efetuado com as portas e ferrolhos abertos. Não há possibilidade de alteração da Programação Semanal ou utilização da fechadura fora do período programado. **Para realizar essa função é necessário estar com o ferrolho e a porta aberta do cofre.**

Dessa forma, somente os dias e horários programados que ficará possibilitado de realizar aberturas.

Para realizar a programação semanal, realize o procedimento a seguir:

APERTE QUALQUER TECLA PARA INICIAR A FECHADURA

31/10/11 09:15
1ªSENHA:*****

APERTE A TECLA PARA APARECER MASTER

MASTER
*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

APERTE A TECLA ESC , APARECERÁ UM CADEADO
FECHADO DO LADO DIREITO, EM SEGUIDA DIGITE
A SENHA DE 8 DÍGITOS

MASTER
X-X-X-X-X-X-X-X

IGBR 04.10.01.01.00 -01/05/12

NAVIGUE COM **A** ATÉ PROGRAMAÇÃO SEMANAL E TECLE ENTER

PROGRAMAÇÃO
*SEMANAL

PARA CRIAR A PROGRAMAÇÃO TECLE ENTER

PROGR. SEMANAL
>CRIAR

SE DESEJA CRIAR A PROGRAMAÇÃO PARA SEGUNDA, APERTE A TECLA **A** INFORME A HORA DE ABERTURA E FECHAMENTO (REPRESENTADO PELO CADEADO FECHADO)

08:30 LUN 16:30

DEPOIS DE INTRODUIZIR OS HORÁRIOS DE ABERTURA E FECHAMENTO, PRESSIONAR

08:30 LUN 16:30

SURWIRÁ A MENSAGEM

CODIGO ACEITO

SE DESEJA CRIAR O MESMO TEMPO DE SEGUNDA, NA TERÇA PRESSIONAR **O** PARA ALTERAR O DIA DA SEMANA E

08:30 MAR 16:30

A PARA INTRODUIZIR OS HORÁRIOS DE ABERTURA E FECHAMENTO, PRESSIONAR

CODIGO ACEITO

REALIZAR O MESMO PROCEDIMENTO PARA OS DEMAIS DIAS DA SEMANA

INICIAR SEMPRE PELO DIA DA SEMANA E HORÁRIO QUE ESTÁ REALIZANDO A PROGRAMAÇÃO SEMANAL.

PARA COMPROVAR A PROGRAMAÇÃO SEMANAL,

PRESSIONE "ESC" E DIGITE A SENHA MASTER DE 8 DÍGITOS

PROGRAMAÇÃO
*SEMANAL

NAVIGUE COM **A** ATÉ PROGRAMAÇÃO SEMANAL E TECLE ENTER

PARA VERIFICAR A PROGRAMAÇÃO TECLE ENTER

PROGR. SEMANAL
>VERIFICAR

11.2. Retirar uma Programação Semanal

APERTE QUALQUER TECLA PARA INICIAR A FECHADURA

31/10/11 09:15
1ªSENHA:*****

APERTE A TECLA **A** PARA APARECER MASTER

MASTER
*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

APERTE A TECLA ESC , APARECERÁ UM CADEADO FECHADO DO LADO DIREITO, EM SEGUIDA DIGITE A SENHA DE 8 DÍGITOS

MASTER
X-X-X-X-X-X-X-X

NAVIGUE COM **A** ATÉ PROGRAMAÇÃO SEMANAL E TECLE ENTER

PROGRAMAÇÃO
*SEMANAL

PARA CRIAR A PROGRAMAÇÃO TECLE ENTER

PROGR. SEMANAL
>CRIAR

SE DESEJA RETIRAR A PROGRAMAÇÃO PARA SEGUNDA, TECLE **A** E INSIRA NO TEMPO DE ABERTURA E FECHAMENTO A MESMA HORA

08:30 LUN 08:30

DEPOIS DE INTRODUIZIR OS HORÁRIOS DE ABERTURA E FECHAMENTO, PRESSIONAR

08:30 LUN 08:30

SURWIRÁ A MENSAGEM

PROGR. SUPRIMIDA

REALIZAR O MESMO PROCEDIMENTO PARA OS DEMAIS DIAS DA SEMANA QUE DESEJA RETIRAR A PROGRAMAÇÃO SEMANAL

INICIAR SEMPRE POR OUTRO DIA DA SEMANA E HORÁRIO QUE ESTÁ REALIZANDO A PROGRAMAÇÃO SEMANAL, DEIXANDO O DIA NO QUAL ESTÁ REALIZANDO O PROCEDIMENTO PARA O FINAL.



12. Programação Especial (Feriados):

Nessa função é possível habilitar a Programação Especial (Feriados) da fechadura e o procedimento é realizado pelo usuário Master (0). Esse procedimento deve ser efetuado com as portas e ferrolhos abertos. **Para realizar essa função é necessário estar com o ferrolho e porta aberta do cofre.**

Não há possibilidade de alteração da Programação Semanal ou utilização da fechadura fora do período programado.

Dessa forma, somente os dias e horários programados que ficará possibilitado de realizar aberturas.

Para realizar a programação semanal, realize o procedimento a seguir:

APORTE QUALQUER TECLA PARA INICIAR A FECHADURA

31/10/11 09:15
1°SENHA:*****

APORTE A TECLA

PARA APARECER MASTER

MASTER
..*.*.*.*.*.*

APORTE A TECLA ESC , APARECERÁ UM CADEADO FECHADO DO LADO DIREITO, EM SEGUIDA DIGITE A SENHA DE 8 DÍGITOS

MASTER
X-X-X-X-X-X-X-X

NAVEGUE COM ATÉ PROGRAMAÇÃO FERIADOS

PROGRAMAÇÃO
*FERIADOS

E TECLE ENTER

PARA CRIAR A PROGRAMAÇÃO TECLE ENTER

PROGR. FERIADOS
>CRIAR

INTRODUZA A DATA E HORA DE FECHAMENTO

/ / / / : :
 / / / / : :

TECLE INTRODUZA A DATA E HORA DE ABERTURA

/ / / / : :
 / / / / : :

TECLE

E ESPERE ATÉ SURTIR A MENSAGEM

CODIGO ACEITO

IGBR 04.10.01.01.00 -01/05/12

REALIZAR O MESMO PROCEDIMENTO ACIMA PARA AS OS DEMAIS FERIADOS QUE DESEJAR PROGRAMAR. PARA COMPROVAR AS PROGRAMAÇÕES REALIZADAS,

PRESSIONE "ESC" E DIGITE A SENHA MASTER DE 8 DÍGITOS

NAVEGUE COM ATÉ PROGRAMAÇÃO FERIADOS

PROGRAMAÇÃO
*FERIADOS

E TECLE ENTER

PARA VERIFICAR A PROGRAMAÇÃO TECLE ENTER

PROGR. FERIADOS
>VERIFICAR



13. Prova de Sensores:

Nessa função, é possível a verificação dos sensores de porta e ferrolhos, procedimento realizado pelo usuário Master (0). **Para realizar essa função é necessário estar com o ferrolho e a porta aberta do cofre.** A verificação e realização de testes dos sensores são importantes para o log de auditoria e para a geração do código de fechamento no sistema randômico.

Realize o procedimento a seguir:

APORTE QUALQUER TECLA PARA INICIAR A FECHADURA

31/10/11 09:15
1°SENHA:*****

APORTE A TECLA PARA APARECER MASTER

MASTER
..*.*.*.*.*.*

DIGITE A SENHA MASTER DE 8 DÍGITOS

MASTER
X-X-X-X-X-X-X-X

IGBR 04.10.01.01.00 -01/05/12

NAVEGUE COM A TECLA **A** ATÉ A OPÇÃO TESTE SENSORES , EM SEGUIDA APERTE A TECLA ENTER

TESTE SENSORES *

REALIZE O TESTE DOS SENSORES DE FERROLHO E PORTA
 PRESSIONE A TECLA ESC POR 5 SEGUNDOS PARA SAIR DA OPÇÃO TESTE SENSORES

TESTE SENSORES
 FER:OFF PORT:OFF

Obs.: Este item verifica se os sensores de ferrolho e porta estão funcionando corretamente. FER é o sensor de ferrolho e PORT é o sensor de porta. Faça as provas abrindo e fechando o ferrolho e a porta, verificando se o status altera de ON (aberto) para OFF (fechado).
 Estes testes são importantes porque o código de fechamento do sistema randômico somente será gerado com os dispositivos verificando que a porta e o ferrolho estão fechados.

14. Horário de Verão:

14.1 Inserir horário de verão:

Nessa função, é possível ajustar o horário da grade de programação para o horário de verão.

Realize o procedimento a seguir:

APERTE QUALQUER TECLA PARA INICIAR A FECHADURA

31/10/11 09:15
 1°SENHA:*****

APERTE A TECLA **A** PARA APARECER MASTER

MASTER
 --*-*-*-*-*-*

DIGITE A SENHA MASTER DE 8 DÍGITOS

MASTER
 X-X-X-X-X-X-X-X

NAVEGUE COM A TECLA **A** ATÉ A OPÇÃO ADIANTA UMA HORA , EM SEGUIDA APERTE A TECLA ENTER

ADIANTA UMA HORA
 31/10/11 09:15*

CONFIRME A ALTERAÇÃO APERTANDO A TECLA ENTER

CONFIRMAR
 31/10/11 10:15*

IGBR 04.10.01.01.00 -01/05/12

SURGIRÁ A MENSAGEM

DATA E HORA
 AJUSTADA

14.2 Retirar horário de verão:

Para retirar o horário de verão, basta realizar novamente o procedimento acima e escolher a opção "atrasar uma hora" e enter .

ATRASAR UMA HORA
 31/10/11 09:15*

15. Manager Reset:

Esta função é realizada pelo usuário Master (0) e Manager (1) em conjunto.
Neste procedimento, somente desativa a fechadura do sistema randômico não apagando as senhas estáticas. Dessa forma, a fechadura não estará mais ativada em nenhum sistema randômico.
 Após esse procedimento será necessário nova ativação da parte randômica junto à base (sistema gerador de senhas randômicas).
 Se a fechadura estiver programada com o tempo de Retardo/Janela, somente será possível a realização do Manager Reset após a contagem do tempo de Retardo e durante o tempo de Janela.

Realize o procedimento a seguir:

APERTE QUALQUER TECLA PARA INICIAR A FECHADURA

31/10/11 09:15
 1°SENHA:*****

APERTE A TECLA **A** PARA APARECER MASTER

MASTER
 --*-*-*-*-*-*

DIGITE A SENHA MASTER DE 8 DÍGITOS

MASTER
 X-X-X-X-X-X-X-X

NAVEGUE COM A TECLA **A** ATÉ A OPÇÃO MANAGER RESET , EM SEGUIDA APERTE A TECLA ENTER

MANAGER RESET *

DIGITE A SENHA MASTER COM 8 DÍGITOS

MASTER RESET
 X-X-X-X-X-X-X-X

DIGITE A SENHA MANAGER COM 6 DÍGITOS

MANAGER RESET
 X-X-X-X-X-X

IGBR 04.10.01.01.00 -01/05/12

CONFIRME O RESET APERTANDO A TECLA ENTER

CONFIRMA RESET
TECLE ENTER (*)

SURWIRÁ A MENSAGEM

MANAGER RESET
OK

ATENÇÃO: ESSE PROCEDIMENTO SOMENTE DESATIVA A FECHADURA DO SISTEMA RANDÔMICO.

16. Configurações de Setup

16.1 Setup – Retardo

Nessa função é possível configurar a fechadura para que possa programar o tempo de retardo e janela. Procedimento realizado pelo usuário Master (0). Para realizar essa função é necessário estar com o ferrolho e a porta aberta do cofre. Realize o seguinte procedimento:

APERTE QUALQUER TECLA PARA INICIAR A FECHADURA

31/10/11 09:15
1ªSENHA:*****

APERTE A TECLA A PARA MASTER

MASTER
*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

PARA MASTER DIGITE A SENHA DE 8 DÍGITOS

MASTER
X-X-X-X-X-X-X-X

NAVEGUE COM A TECLA A ATÉ RETARDO, PARA ALTERAR O STATUS ENTRE SIM E NÃO APERTE A TECLA ENTER E EM SEGUIDA

RETARDO
NAO

TECLA O , ESCOLHA A OPÇÃO E EM SEGUIDA APERTE A TECLA ENTER 2 VEZES SEGUIDA PARA CONFIRMAR

RETARDO
SIM

SURWIRÁ A SEGUINTE MENSAGEM

RETARDO
ATUALIZADA

IGBR 04.10.01.01.00 -01/05/12

16.2 Setup – Programação Semanal

Nessa função é possível configurar a fechadura para que possa realizar a programação semanal. Procedimento realizado pelo usuário Master (0). Para realizar essa função é necessário estar com o ferrolho e a porta aberta do cofre. Realize o seguinte procedimento:

APERTE QUALQUER TECLA PARA INICIAR A FECHADURA

31/10/11 09:15
1ªSENHA:*****

APERTE A TECLA A PARA MASTER

MASTER
*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

PARA MASTER DIGITE A SENHA DE 8 DÍGITOS

MASTER
X-X-X-X-X-X-X-X

NAVEGUE COM A TECLA A ATÉ Progr. SEMANAL, PARA ALTERAR O STATUS ENTRE SIM E NÃO APERTE A TECLA ENTER E EM SEGUIDA

PROGR. SEMANAL
NAO

TECLA O , ESCOLHA A OPÇÃO E EM SEGUIDA APERTE A TECLA ENTER 2 VEZES SEGUIDA PARA CONFIRMAR

PROGR. SEMANAL
SIM

SURWIRÁ A SEGUINTE MENSAGEM

PROGR. SEMANAL
ATUALIZADA

16.3 Setup – Programação de Feriados

Nessa função é possível configurar a fechadura para que possa realizar a programação dos feriados. Procedimento realizado pelo usuário Master (0). Para realizar essa função é necessário estar com o ferrolho e a porta aberta do cofre. Realize o seguinte procedimento:

APERTE QUALQUER TECLA PARA INICIAR A FECHADURA

31/10/11 09:15
1ªSENHA:*****

APERTE A TECLA A PARA MASTER

MASTER
*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

IGBR 04.10.01.01

PARA MASTER DIGITE A SENHA DE 8 DÍGITOS

NAVIGUE COM A TECLA **A** ATÉ Progr. FERIADOS,
PARA ALTERAR O STATUS ENTRE SIM E NÃO APERTE A TECLA
ENTER E EM SEGUIDA

PROGR. FERIADOS
NÃO

TECLA **O** , ESCOLHA A OPÇÃO E EM SEGUIDA APERTE
A TECLA ENTER 2 VEZES SEGUIDA PARA CONFIRMAR

PROGR. FERIADOS
SIM

SURGIRÁ A SEGUINTE MENSAGEM

PROGR. FERIADOS
ATUALIZADA

16.4 Setup – Bloqueio Imediato

Nessa função é possível configurar a fechadura para que possa realizar o bloqueio imediato (Fechamento Imediato). Procedimento realizado pelo usuário Master (0).
Para realizar essa função é necessário estar com o ferrolho e a porta aberta do cofre.

Realize o seguinte procedimento:
APERTE QUALQUER TECLA PARA INICIAR A FECHADURA

31/10/11 09:15
1°SENHA:*****

APERTE A TECLA **A** PARA MASTER

MASTER
*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

PARA MASTER DIGITE A SENHA DE 8 DÍGITOS

MASTER
X-X-X-X-X-X-X-X

NAVIGUE COM A TECLA **A** ATÉ FECHAM. IMEDIATO,
PARA ALTERAR O STATUS ENTRE SIM E NÃO APERTE A TECLA
ENTER E EM SEGUIDA

FECHAM. IMEDIATO
NÃO

TECLA **O** , ESCOLHA A OPÇÃO E EM SEGUIDA APERTE
A TECLA ENTER 2 VEZES SEGUIDA PARA CONFIRMAR
SURGIRÁ A SEGUINTE MENSAGEM

FECHAM. IMEDIATO
SIM
FECHAM. IMEDIATO
ATUALIZADA

16.5 Setup – Dupla Combinação

Nessa função é possível configurar a fechadura para que possa realizar a dupla combinação. Procedimento realizado pelo usuário Master (0). **Para realizar essa função é necessário estar com o ferrolho e a porta aberta do cofre.**

Realize o seguinte procedimento:
APERTE QUALQUER TECLA PARA INICIAR A FECHADURA

31/10/11 09:15
1°SENHA:*****

APERTE A TECLA **A** PARA MASTER

MASTER
*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

PARA MASTER DIGITE A SENHA DE 8 DÍGITOS

MASTER
X-X-X-X-X-X-X-X

NAVIGUE COM A TECLA **A** ATÉ DUPLA COMBINAÇÃO,
PARA ALTERAR O STATUS ENTRE SIM E NÃO APERTE A TECLA
ENTER E EM SEGUIDA

DUPLA COMBINAÇÃO
NÃO

TECLA **O** , ESCOLHA A OPÇÃO E EM SEGUIDA APERTE
A TECLA ENTER 2 VEZES SEGUIDA PARA CONFIRMAR

DUPLA COMBINAÇÃO
SIM

SURGIRÁ A SEGUINTE MENSAGEM

DUPLA COMBINAÇÃO
ATUALIZADA

16. Considerações Finais:

Tenha atenção aos procedimentos aqui fornecidos para uma perfeita utilização da fechadura.

Em caso de dúvidas, entrar em contato com nosso Depto. de Informática através do telefone: +55 11 4351-1703 ou pelo e-mail: fi@intergard.com.br ou para **Supporte: +55 11 4104-4104** ou pelo e-mail: assistencia tecnica@intergard.com.br