



## Fort Safe

Cofres e Equipamentos de Segurança  
CNPJ 08.208.924/0001-90 I.E. 149.374.712.118  
Fone/Fax: (0xx11) 3804-4148 e-mail: assistencia@fortsafe.com.br  
Site: www.fortsafe.com.br

### MODELO LB - 20DH / LB - 23DH / LB - 25DH / LB - 48DH

#### Abertura e fechamento do Cofre

##### 1- Digite # (+) **senha secreta** (+) #

Gire a maçaneta para a direita e abra o cofre.

Ex. Se a senha for 1234, a operação será #1234#;

1.2- A senha de fábrica do usuário é 1234 e a senha mestra é 123456;

1.3- Se a senha for digitada incorretamente, aparecerá no visor “ERROR”;

1.4- Para fechar o cofre, girar a maçaneta para a esquerda.

2- Caso o cofre esteja sem bateria, remova a cobertura (tampa) na lateral direita do painel e utilize a **chave de emergência** para abrir o cofre.

#### Nova Senha do Usuário ou Nova Senha Mestra

1- Digite # (+) **senha anterior** (+) #.

Em seguida digite \* (+) **nova senha tendo até 8 dígitos** (+) #;

2- A pessoa mudará somente uma senha (usuário ou mestre) por vez. Para mudar a segunda senha, use o mesmo procedimento do item 1;

3- Botão vermelho (na parte interna, atrás da porta) é para voltar às senhas originais de fábrica.

#### Ajuste da Data e Horário

1- Digite \* para alterar a data;

2- Pressione o “0” para diminuir e pressione o “8” para aumentar a numeração;

3- Para passar para o próximo item pressione #;

**Obs.** A ordem de alteração e exibição no visor é: ano, mês, dia, horário e dia da semana.

#### Exibição do Visor Digital

1- Para não exibir números no display ao digitar sua senha, antes digite # (+) \* e em seguida digite sua senha;

2- Para corrigir (Limpar) a senha digitada erroneamente, digite \* e coloque os dígitos corretos.

#### Auditoria

A fechadura consegue registrar os últimos 14 eventos de abertura.

1- Efetue a abertura do cofre normalmente.

2- Logo após a palavra “OPEN” apagar digite a tecla “0” para visualizar os últimos eventos.

#### Carga de Pilha Baixa (Troca)

1- Caso apareça no visor “LO-BATT”, troque suas pilhas (Alcalinas Duracell), pois as atuais estão com pouca carga;

2- No caso de ter acabado toda a carga das pilhas, remova a cobertura (tampa) na lateral direita do painel e use a chave de emergência para abrir o cofre e trocar as pilhas.

Obs.: Ao receber o cofre, coloque pilhas alcalinas duracell.